


BECCUCCI-BORDATORI-TRACOLLE

Beccucci, bordatori e tracolle sono fornibili su richiesta; Specificare: larghezza fettuccia e suo spessore, spessore del materiale da bordare e tipo di piega richiesta. In ogni caso è preferibile disporre del campione di materiale



A3460 Specificare il tipo di macchina, la larghezza della fettuccia, lo spessore della fettuccia e lo spessore del materiale da bordare



A3461 Specificare il tipo di macchina, la larghezza della fettuccia, lo spessore della fettuccia e lo spessore del materiale da bordare

GUIDE RIBALTABILI



A1129/NS124 ribaltabile normale **A1129/NS126** ribaltabile registrabile **A1129J** ribaltabile micrometrica lunga
Si applicano a tutte le macchine : ADLER-PFAFF-NECCHI ecc.



1 – guida lunga **A1129J**
2 – portabordatore **A1129J2**
3 – guida diritta **A1129B1**
4 – staffa adler **A1129JS467/767**
A1129JS/4180 per Adler 4180



A1129JS/1425
staffa per adattare la guida A1129J su PF1425